

Vibrator iz dvojnega silikona Blue Velvet (15 cm) + darilo Toybag

Vzdrževanje

Vzdrževanje vodoodpornega vibratorja lahko opravljate z levo zadnjo platjo. Po igranju z njim ga umijte z milom, sperite pod tekočo vodo in osušite z mehko brisačo. [Razkuževanje pripomočkov](#)
Tako se bo igrača znebila vseh mikrobov, ki bi jih opazili le pod mikroskopom. Suh vibrator shranite v vrečko iz blaga ali originalno škatlo, da se ne bo dotikal drugih pripomočkov v vašem predalu. Različni materiali kemično vplivajo drug na drugega in se lahko poškodujejo.

Polnjenje

Pripomoček bo od proizvajalca prišel delno napolnjen. Vendar ga pred prvo uporabo popolnoma napolnite. S tem boste podaljšali življenjsko dobo baterije. Vibrator se polni s kablom USB. Dolg okrogel priključek se do konca priključi v zaslonsko vtičnico, ki jo najdete na zadnji strani ročaja tik nad zlato črto. Drugo stran kabla priključite na napajalno banko ali adapter za mobilni telefon.

Med polnjenjem, ki traja približno 90 minut, LED dioda nadzornega gumba ritmično utripa, po polnjenju pa ostane prižgana. Pri polni moči vas bo vibrator nagradil s 45 dolgimi minutami užitka.

Upravljanje

Enostavno upravljanje boste obvladali v kratkem času. Vključite vibrator tako, da dolgo držite konico enega gumba z emblemom kraljevske krone. Vključitev vibratorja lahko prepoznate po majhni roza diodi LED, ki utripa v ritmu izbranega načina vibriranja. Ti se ciklično preklapljajo s kratkimi pritiski na gumb. Če želite igračo izklopiti, dolgo pritisnite spodnji del gumba.

Vibracijski programi

Choose your favourite from the 6 vibration programmes.

1. Classic vibration - low intensity
2. Classic vibration - medium intensity
3. Classic vibration - highest intensity
4. Vibracija z naraščajočimi hitrimi impulzi se izmenjuje z daljšimi impulzi
5. Valovanje postopno naraščajočih in upadajočih klasičnih vibracij
6. Trije hitri impulzi se izmenjujejo z dvema dolgima impulzoma

Vodoodpornost

Vibrator je vodoodporen, zato ga za igranje preprosto sperite pod tekočo vodo. Vendar ga ne vzemite s seboj v kopel,



Prodajalec:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava,
Češka republika
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Ali v navodilih kaj pogrešate? Potrebujete pomoč?

Pišite nam na zdavo@sexyelephant.si
Ali pokličite +386 177 786 85

Naslov za vračilo/reklamacijo

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
Češka republika
736 01 Havířov - Šumbark

saj se bo utopil.

Dizajn in zasnova

Vibrator z okrasnim zlatim okrasom nad ročajem daje razkošen in brezčasen vtis. Njegova oblika nekoliko spominja na kartušo. Nagubano telo s polžasto mehko konico masira intimne dele ali morda bradavičke. Z igračo lahko razvijate vse erogene točke na telesu. Zaradi kompaktne velikosti je vibrator enostavno držati v roki, rokovanje pa olajšajo tudi vdolbine na rahlo razširjenem ročaju. Češnja na torti je štrleči ovalni gumb iz trde plastike s simbolom kraljevske krone.

Material

Žametno mehak silikon, ki spominja na človeško kožo, razvaja kožo kot najnežnejše božanje. Ta material ne veže vonjav in ne povzroča alergijskih reakcij na koži. Zato ga pogosto srečamo v zdravstvenem sektorju. Pod mehko upogljivo konico, ki smo jo ves čas stiskali kot antistresno žogico, se skriva trdno jedro iz plastike ABS.

Barva

Kombinacija prefinjene zlate in elegantne kobaltne barve daje razkošen vtis in vabi k raziskovanju vseh erogenih con na telesu.

Dimenzije

Zaradi manjše velikosti je vibrator primeren tudi za začetnike.

- Skupna dolžina: 15 cm
- Uporabna dolžina: 11 cm
- Premer na najširšem delu: 3,5 cm
- Premer na najožjem delu: 2,5 cm
- Teža: 104 g

Prodajalec:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava,
Češka republika
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Ali v navodilih kaj pogrešate? Potrebujete pomoč?

Pišite nam na zdavo@sexyelephant.si
Ali pokličite +386 177 786 85

Naslov za vračilo/reklamacijo

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
Češka republika
736 01 Havířov - Šumbark